



VEJLEDNING I MONTAGE AF

UDVENDIGE ELLER INDVENDIGE STANDARD ARME



- Kontroller, at mast og arm passer sammen. Udvendig arm har pinoler i armen, og ved indvendig arm sidder pinolerne i masten. Ekstra pinoler kan bestilles hos DAV NORDIC.
- Der kan forekomme grater eller galvaniseringsdryp, der betyder at armen skal presses ned over, eller i masten. Galvaniseringsdryp og grater kan fjernes med fil eller lignende. Evt. skader i galvaniseringen reparerer som beskrevet nederst.
- DAV NORDIC anbefaler brug af rustfrie eller Dacromet behandlede bolte eller pinoler.
- Pinoler skal være af typen DS/EN ISO 4029 eller DIN 916 "cup head" for at opnå lang montageholdbarhed.
- DAV NORDIC anbefaler smøring af pinoler med syrefri fedt. DAV NORDICs leverandør af bolte anbefaler at pinoler tilspændes +/-5% som følger:

Pinol type	Nominelt moment [Nm]
M6	7
M8	17
M10	33
M12	57

Ved brug af fedt som smøremiddel skal momentet ganges med 0,84.

- De øverste pinoler under armen spændes først, herefter de nederste modsat armen således, at armen er vandret eller peger lidt opad. Herefter spændes resten.
- Bolte og møtrikker tilses hvert femte år og efterspændes om nødvendigt.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE:

Hvert femte år skal der som minimum foretages en visuel inspektion af masten og dens fundament. Bolte, møtrikker og pinoler tilses mindst hvert femte år og efterspændes om nødvendigt.

GALVANISEREDE OVERFLADER:

Galvaniserede overflader skal, hvis de beskadiges, reparerer ifølge DS/EN ISO 1461, med zinkholdig maling.

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

DAV